

WENN DEIN GRILL NICHT RICHTIG FUNKTIONIERT WAS WÜRDEN OTTO TUN?

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Brenner zünden nicht, trotz in Zündstellung heruntergedrückter Bedienknäufe.	Kein Zündfunke.	Bedienknäufe in Null-Stellung bringen, in den Garraum schauen und beobachten, ob beim Drücken der Piezozünder ein Funke überspringt. Ist dies nicht der Fall, Kontakt mit Otto Wilde Grillers Kundenservice aufnehmen.
	Bedienknopf steht nicht in Zündstellung.	Bedienknopf in Zündstellung bringen und zum Zünden herunter drücken.
	Ventil an der Gasflasche ist nicht geöffnet.	Ventil durch Linksdrehung öffnen.
	1. Druckregelarmatur defekt. 2. Anschlüsse nicht dicht.	1. Druckregelarmatur tauschen. 2. Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.
	Schlauch eingequetscht bzw. abgeknickt.	Schlauchverlegung auf ordnungsgemäße Verlegung überprüfen.
	Brenner bekommen kein Gas.	Zunächst prüfen ob Gas durch die Brenner strömt. Bedienknäufe in Großstellung, ohne Betätigung der Piezozünder herunterdrücken. Man muss Gas strömen hören. Ist dies nicht der Fall, Schlauch am Gerät lösen und prüfen ob Anschluss verstopft ist. Wenn dies der Fall ist reinigen.
Brenner gehen im Betrieb aus.	Grillgut ist mit der Flammüberwachung (Temperaturfühler) in Kontakt gekommen.	Grillgut so plazieren, dass kein Kontakt zum Temperaturfühler entstehen kann. Betroffener Brenner neu zünden.
Brenner arbeiten jedoch mit eindeutig verringerter Leistung.	1. Verschmutzte Gasführung oder Düsen. 2. Gebrochene Keramikplatten.	Gerät bei OWG instandsetzen lassen.
Höhenverstellung zu schwergängig.	Bremse über Bremshebel zu fest angezogen.	Verstellkraft über Bremshebel auf gewünschte Kraft einstellen.
Grillrost bleibt nicht in Position, sinkt ab.	Bremskraft zu gering eingestellt.	Bremskraft über Rechtsdrehen des Bremshebels so erhöhen, dass das Grillrost bei Belastung nicht mehr absinkt.
Top lässt sich nicht abnehmen.	Spannverschlüsse nicht geöffnet.	Spannverschlüsse auf der Rückseite des Grills lösen.
	Top nicht zurückgeschoben.	Top von Hand gegenüber der Base um 15-20 mm nach hinten schieben, Top hinten und vorn von der Base abheben, ggf. dabei Seitenteile der Base von außen leicht zusammendrücken.

ZU GUTER LETZT GARANTIE

GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGS-AUSCHLUSS

Der O.F.B. ist ausschließlich für die Verwendung im Freien und nur für den ihm zugedachten Verwendungszweck im privaten Bereich geeignet.

Dieses Produkt wurde einem Sicherheitstest unterzogen und ist nur für die Verwendung in einem bestimmten Land vorgesehen.

Informationen mit der Länderkennzeichnung findest Du auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerätes und am Außenkarton.

Dieses Gerät beinhaltet gasführende oder gasbrennende Komponenten. Für Informationen zu Original-Ersatzteilen von Otto Wilde Grillers, wende Dich an den Kundenservice der Otto Wilde Grillers GmbH.

Jede Abwandlung oder Veränderung dieses Grillgeräts führt zum Erlöschen der Gewährleistung. Nimm deshalb niemals Änderungen am Gerät vor!

Trotz der guten Reinigungseigenschaften des O.F.B. werden sich aufgrund der hohen Betriebstemperaturen Ablagerungen von Fettrückständen am Rost und im Inneren der Brennkammer auf Dauer nicht verhindern lassen.

Zudem kommt es aufgrund der hohen Betriebstemperaturen zur Dehnung der verwendeten Materialien. Dies ist auf Grund der physikalischen und metallurgischen Eigenschaften von Stahl nicht zu verhindern.

Dadurch bedingt können temporäre Verformungen einzelner Bauteile und Veränderungen der Spaltmaße auftreten, die sich bei der Abkühlung des Geräts weitestgehend zurückbilden. Diese Punkte stellen keinen Grund zur Reklamation dar. Da die Frontblende Verbrennungsdämpfen und hohen Temperaturen ausgesetzt ist, sind Verfärbungen in diesem Bereich unvermeidbar und können ebenfalls nicht reklamiert werden.

Versuche unter keinen Umständen, Reparaturen an gasführenden oder gasbrennenden Komponenten selbst durchzuführen. Solche Maßnahmen können bei Nichtbeachtung dieser Produktwarnung einen Brand oder eine Explosion verursachen. Dadurch kann es zu ernsthaften Personenschäden, zu tödlichen Unfällen und zu Sachschäden kommen.

Bei allen Fragen zu Reparaturen, wende Dich an unseren Kundenservice:



KONTAKT

Otto Wilde Grillers GmbH
Benzenbergstr. 44
40219 Düsseldorf

Service Hotline
+49 (0)211 542 130 30

E-Mail
service@ottowilde.de

Rezepte, Tipps und vieles mehr unter
www.ottowildegrillers.com