



Verwendung

Schritt 1: Entfernen Sie den verschachtelten Flammenring und legen Sie ihn beiseite.

Schritt 2: Beginnen Sie damit, Ihren Zunder, Ihr Anzündholz und kleine Holzstücke in die Mitte der Feuerstelle zu legen.

Schritt 3: Entzünde dein Feuer.

Schritt 4: Legen Sie den Flammenring wieder auf die Feuerstelle, wobei die abgewinkelten Kanten nach oben zeigen.

Schritt 5: Wenn Ihr Glutbett heißer wird, fügen Sie 1-3 Holzstücke hinzu. Wenn diese Feuer fangen, fügen Sie so viel Holz hinzu, dass die Brennkammer gefüllt ist.

Schritt 5: Wenn Sie bereit sind, Schluss zu machen, lassen Sie die Feuerstelle von selbst ausbrennen.

Schritt 7: Nachdem die Feuerstelle vollständig abgekühlt ist, drehen Sie sie um, um die Asche zu entleeren

Lagerung und Pflege

Durch die richtige Pflege Ihrer Feuerstelle können Sie ihr Aussehen und ihre Gebrauchstauglichkeit verlängern.

Warten Sie nach jedem Gebrauch, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, und drehen Sie die Feuerstelle dann um, um die verbleibende Asche zu entleeren. Wenn Sie sie abwischen möchten, verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.

Es ist wichtig, dass Ihre Feuerstelle nicht in die Nähe von Regen und Schnee kommt. SoloStove Shelter ist eine großartige Abdeckungsoption und kann separat für alle Feuerstellen erworben werden. Für Ranger und Bonfire können Sie auch die im Lieferumfang enthaltene Tragetasche verwenden.

Aufgrund der extrem hohen Temperaturen kommt es zu Verfärbungen der Feuerstelle, was als normal gilt. Edelstahl weist eine höhere Rostbeständigkeit auf, ist jedoch nicht rostfrei.

Längerer Kontakt mit Feuchtigkeit kann zu stärkerer Fleckenbildung und/oder Rostbildung führen. Aufgrund der extrem hohen Temperaturen im Inneren kann die Feuerstelle Flecken-/Rostbildung aufweisen. Dies ist normal und hat keinen Einfluss auf den normalen Gebrauch.

Flammenpapst

eine Marke der ROEBEN GAS GmbH & Co. KG, Hausbroicher Str. 23, 47877 Willich - Anrath
Kontakt: Tel.: 02156/918823 – E-Mail: shop@flammenpapst.de



Tipps und Tricks

Für beste Ergebnisse verwenden Sie trockenes Hartholz.

Wenn Sie Ihre Feuerstelle zum ersten Mal benutzen, benötigt der einzigartige doppelwandige Luftstrom innerhalb des Geräts etwa 5 bis 15 Minuten, um seine volle Effizienz zu erreichen. Je gleichmäßiger das Feuer in Ihrer Feuerstelle brennt, desto ausgeprägter wird das Flammenmuster, das die Sekundärverbrennung zeigt.

Wenn Sie Ihre Feuerstelle über die oberen Luftlöcher hinaus füllen, verringert sich die Effizienz und es entsteht mehr Rauch.

Längerer Kontakt mit rauen Witterungsbedingungen führt zu stärkerer Rostbildung und Verfärbungen.

Warnhinweise

01. Verwenden Sie Solo Stove-Feuerstellen erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung und die Benutzerwarnungen gelesen haben. Es können schwere Verletzungen, Todesfälle und/oder Sachschäden auftreten.
02. Verwenden Sie Solo Stove-Feuerstellen immer in Übereinstimmung mit allen geltenden örtlichen, staatlichen und nationalen Vorschriften. Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihre örtliche Feuerwehr.
03. Solo Stove-Feuerstellen sind kein Spielzeug und können gefährlich sein. Gehen Sie bei der Verwendung von Solo Stove-Feuerstellen mit der gleichen Vorsicht vor wie bei offenem Feuer.
04. Betreiben Sie Solo Stove-Feuerstellen nicht, wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, es sei denn, Sie stehen unter strenger Aufsicht eines Erwachsenen.
05. Lassen Sie Solo Stove-Feuerstellen niemals unbeaufsichtigt, wenn sie heiß sind, insbesondere wenn Kinder und Haustiere in der Nähe sind oder wenn sie auf oder in der Nähe von potenziell brennbaren Oberflächen verwendet werden.
06. Verändern oder modifizieren Sie Solo Stove-Feuerstellen in keiner Weise. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen, Todesfällen und/oder Sachschäden kommen.
07. Solo Stove-Feuerstellen sind nur für den Gebrauch im Freien bestimmt.
08. Verwenden Sie Solo Stove-Feuerstellen nicht zum Heizen von Innenräumen. Giftiges Kohlenmonoxid kann sich ansammeln und zu Erstickung und möglicherweise zum Tod führen.
09. Verwenden Sie Solo Stove-Feuerstellen nicht in einem Gebäude, einer Garage oder einem anderen geschlossenen Bereich.
10. Verwenden Sie Solo Stove-Feuerstellen nicht unter Überkopf- oder in der Nähe von ungeschützten brennbaren Konstruktionen. Vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe von überhängenden Bäumen oder Sträuchern.

Flammenpapst

eine Marke der ROEBEN GAS GmbH & Co. KG, Hausbroicher Str. 23, 47877 Willich - Anrath
Kontakt: Tel.: 02156/918823 – E-Mail: shop@flammenpapst.de



11. Verwenden Sie Solo Stove-Feuerstellen immer auf einer ebenen, nicht brennbaren Oberfläche.
12. HINWEIS. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie Solo Stove-Feuerstellen auf oder in der Nähe von brennbaren Oberflächen verwenden. Die Verwendung auf Holz- oder Verbundbelägen erfolgt auf eigene Gefahr und kann zu Verkohlungen oder Entzündungen führen, wenn sie nicht ausreichend erhöht, isoliert oder falsch verwendet werden. Auch bei Verwendung des Solo Stove Stand unterscheiden sich Holz- und Verbundbeläge erheblich in der Qualität und haben unterschiedliche Hitzebeständigkeitswerte. Prüfen Sie bei Ihrem Hersteller oder Erbauer, ob Ihre Oberfläche hohen Temperaturen standhält, oder erhöhen oder isolieren Sie Ihre Feuerstelle weiter, um mögliche Schäden zu vermeiden.
13. Verwenden Sie kein Benzin, Kerosin, Diesel, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere brennbare Flüssigkeiten, um Solo Stove-Feuerstellen anzuzünden oder erneut anzuzünden. Dies kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen, insbesondere wenn sich die brennbare Flüssigkeit am Boden der Feuerstelle sammelt. Wenn Sie Ihre Feuerstelle über die oberen Luftlöcher hinaus überfüllen, verringert sich die Effizienz und es entsteht mehr Rauch. Längere Einwirkung rauer Witterungsbedingungen führt zu mehr Rost und Verfärbungen.
14. Beugen Sie sich beim Anzünden oder während des Gebrauchs nicht über Solo Stove-Feuerstellen.
15. Solo Stove-Feuerstellen werden während des Gebrauchs extrem heiß. Berühren oder bewegen Sie Ihre Feuerstelle niemals während des Gebrauchs oder bevor sie vollständig abgekühlt ist.
16. Lehnen Sie sich während des Gebrauchs oder nach dem Gebrauch nicht gegen die Solo Stove-Feuerstellen und lassen Sie diese mit keinem Körperteil berühren, bis sie vollständig abgekühlt ist. Jeder direkte Kontakt kann zu schweren Verletzungen führen, egal ob versehentlich oder anderweitig.
17. Lehnen Sie keine Gegenstände an Solo Stove-Feuerstellen, während sie in Gebrauch sind.
18. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere entzündliche Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe von Solo Stove-Feuerstellen, während diese in Gebrauch sind. Halten Sie den Bereich um Solo Stove-Feuerstellen frei und frei von entzündlichen oder brennbaren Materialien.
19. Verwenden Sie Solo Stove-Feuerstellen nicht auf oder in der Nähe von Autos, Lastwagen, Lieferwagen oder Wohnmobilen.
20. Halten Sie alle Stromkabel von Solo Stove-Feuerstellen fern. 21. Verwenden Sie Solo Stove-Feuerstellen nicht bei Wind.
22. Tragen Sie keine entzündlichen oder losen Kleidungsstücke, wenn Sie Solo Stove-Feuerstellen betreiben.
23. Die Einnahme von Alkohol, verschreibungspflichtigen oder nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten kann die Fähigkeit des Verbrauchers beeinträchtigen, Solo Stove-Feuerstellen sicher zu betreiben.

24. Solo Stove-Feuerstellen sind für die Verwendung mit Standardbrennholzscheiten ausgelegt und funktionieren möglicherweise nicht richtig mit anderen Brennstoffquellen. 25. Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen des Feuers, da dies die Feuerstelle beschädigen und den Benutzer verletzen könnte.

26. Entsorgen Sie die Asche ordnungsgemäß! Asche sollte in einen Metallbehälter mit versiegeltem Metalldeckel gegeben werden. Asche und Glut können die Hitze halten und die Verbrennung kann auch nach mehreren Stunden erfolgen.

27. Überprüfen Sie Ihre Solo Stove-Feuerstelle nach einer Zeit der Nichtbenutzung auf Anzeichen von Schäden und Kreosot Ablagerungen. Betreiben Sie sie nicht, bis die erforderlichen Reparaturen und/oder Reinigungsarbeiten abgeschlossen sind

28. Solo Stove-Feuerstellen sind nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

