



IMPORTANT / WICHTIG / IMPORTANTE / BELANGRIJK / IMPORTANTE / WAŻNE

EN Important Use Warning

To preserve the integrity of your plancha's grilling surface, do not preheat the griddle on its highest heat setting and then immediately place cold food, water, or other cold items onto the surface. This may cause warping of the griddle surface.

DE Wichtiger Warnhinweis zur Verwendung

Um die Unversehrtheit der Grillfläche zu bewahren, heizen Sie die Grillfläche nicht auf der höchsten Stufe vor und legen Sie dann sofort kalte Speisen, Wasser oder andere kalte Gegenstände auf die Fläche. Dies kann dazu führen, dass sich die Oberfläche der Grillplatte verzieht.

FR Utilisation importante Avertissement

Pour préserver l'intégrité de la surface de cuisson de votre plancha, ne préchauffez pas la plancha à sa température maximale et ne placez pas immédiatement des aliments froids, de l'eau ou d'autres articles froids sur la surface. La surface de la plaque pourrait se déformer.

NL Belangrijke waarschuwing

Om de integriteit van het grilloppervlak van je bakplaat te behouden, mag je de bakplaat niet voorverwarmen op de hoogste stand en dan onmiddellijk koud voedsel, water of andere koude voorwerpen op het oppervlak leggen. Hierdoor kan het oppervlak van de bakplaat kromtrekken.

ES Advertencia de uso importante

Para preservar la integridad de la superficie de cocción de su plancha, no precaliente la plancha en su ajuste de calor más alto y luego coloque inmediatamente alimentos fríos, agua u otros artículos fríos sobre la superficie.

PL Ważne ostrzeżenie dotyczące użytkowania

Aby zachować integralność powierzchni grzewczej płyty grillowej, nie należy rozgrzewać jej na najwyższym ustawieniu, a następnie natychmiast umieszczać na niej zimnych potraw, wody lub innych zimnych przedmiotów. Może to spowodować wypaczenie powierzchni płyty.